

Totemsub Srl

Fucili subacquei artigianali in legno

Istruzioni per l'uso e manutenzione

Attenzione: leggere accuratamente le istruzioni prima di utilizzare il fucile subacqueo.

1) Se il fucile è stato spedito, assicurarsi che lo stesso non abbia subito eventuali danni durante il trasporto. Verificare con attenzione la presenza di eventuali danneggiamenti come crepe, fratture, colpi, graffi, anche se di lieve entità, con particolare cura nelle parti in corrispondenza delle spine di fissaggio del meccanismo, dei fori per il circolare, in corrispondenza dell'appoggio di carico e della zona circostante la levetta sgancia sagola. Qualsiasi anomalia, anche lieve, deve essere immediatamente segnalata, ed il fucile non deve essere utilizzato.

2) La stessa procedura di controllo deve essere eseguita prima di ogni utilizzo per scongiurare problemi dovuti ad urti accidentali o sollecitazioni fuori standard.

3) I fucili Totemsub devono essere utilizzati unicamente con accessori di serie nelle misure standard. L'uso di accessori non originali o in misure non standard per il modello specifico può causare danni e compromettere seriamente la sicurezza. Problemi derivanti dall'uso di accessori non conformi non sono coperti dalla garanzia.

4) Operazione di caricamento (per tutti i modelli):

a) con aste tipo standard:

a.1: l'elastico più lungo deve essere posizionato nel foro più vicino al calcio, quello più corto in quello più lontano.

a.2: accertarsi di poggiare il calcio del fucile in modo stabile e solido al di sopra della cintura dei piombi, operando in un'area completamente libera da persone ed in condizioni confortevoli.

a.3: afferrare con entrambe le mani il primo elastico (nel foro più vicino al calcio), portarlo al primo perno, e successivamente al secondo (quello più vicino al calcio). Con aste dotate di terzo perno "di riposo", è possibile utilizzarlo per il primo appoggio dell'ogiva prima di continuare come precedentemente descritto.

a.4: afferrare con entrambe le mani in prossimità dei coni terminali l'elastico n. 2, posizionato nel foro più lontano dal calcio, e portarlo alla prima tacca (più lontana dal calcio). Per facilitare l'aggancio del cavo in dyneema, si deve spostare leggermente verso il basso con le nocche delle mani l'elastico precedentemente caricato.

b) con aste con perni arretrati: in questo caso il fucile deve essere allestito con l'elastico più lungo posizionato nel foro più lontano dal calcio.

b.1: nelle stesse condizioni descritte nel punto a.2, afferrare con entrambe le mani l'elastico posizionato nel foro più vicino al calcio in prossimità dei coni terminali, tirarlo fino a portare il cavetto in dyneema alla tacca più lontana dal calcio.

b.2: afferrare come al punto b.1 l'altro elastico e tirarlo fino a portare il cavetto in dyneema alla tacca più vicina all'impugnatura. Per fare ciò, è possibile posizionarlo temporaneamente in posizione di riposo sul perno più avanzato.

5) Il fucile subacqueo non deve mai essere caricato o tenuto in posizione di armamento fuori dall'acqua, e non deve in alcun caso essere rivolto verso se stessi o altre persone anche durante l'uso in acqua.

6) Il fucile deve essere protetto da urti accidentali o carichi che non siano quelli ordinari di esercizio per i quali è progettato e dimensionato. In caso di urto, il fucile deve essere sempre verificato, e nel caso di urto consistente, inviato per controllo e verifica dell'integrità strutturale.

7) Al termine dell'uso, il fucile deve essere sciacquato completamente in acqua dolce e fatto asciugare. Evitare l'esposizione a temperature particolarmente elevate o basse.

8) Periodicamente, almeno una volta all'anno, il fucile deve essere smontato rimuovendo il congegno di scatto per verificare la perfetta integrità delle parti normalmente non visibili e lo stato della protezione superficiale. Nel caso si manifestassero lesioni, danni, irregolarità o anomalie, segnalare il problema. In tal caso, il fucile non deve essere utilizzato.

Per rimuovere il meccanismo:

- a) rovesciare il fucile con il mulinello verso l'alto
- b) utilizzando uno strumento come un piccolo chiodo diametro max mm 2, battere leggermente il perno di rotazione della levetta sgancia sagola, facendolo uscire sul lato opposto a quello del mulinello di qualche millimetro, girare il fucile con il mulinello verso il basso, afferrare con una pinza la testa del perno di rotazione ed estrarlo, rimuovendo anche la levetta sgancia sagola.
- c) Battere con ripetuti colpi molto leggeri le spine di fissaggio del meccanismo con un chiodo o altro oggetto di diametro inferiore a mm 4, fino a farle uscire.
- d) Estrarre verso l'alto il meccanismo.
- e) Per rimontarlo, eseguire l'operazione inversa.

9) Garanzia: Il fucile subacqueo è coperto dalla copertura di legge per malfunzionamenti o difetti causati da errori costruttivi. Qualsiasi tipo di manomissione o modifica anche lieve alla struttura, l'uso di accessori non di serie, l'uso improprio, l'inadeguata cura o manutenzione comportano l'annullamento della garanzia e di qualsiasi responsabilità da parte del costruttore in caso di incidenti. La garanzia non copre le parti soggette ad usura come elastici, aste, sagola etc, ed i danni causati da cause accidentali.